

LUKKO

Tiputa silloin tällöin vähän ohutta öljyä lukkoon, erikoisesti jos käytät lukkoa harvoin. Käyttämällä auton lukkoöljyä, joka sekä voitelee että sulattaa, estät lukon jäätyminen talvella.

LUKITSEMINEN

1. Käännä lukko pyörän puolien välistä kunnes se käy kiinni vastapuolella olevaan lukon pidikkeeseen.
2. Paina avainta lukossa sisäänpäin, pohjaan asti, ja käännä ¼ kierrosta oikealle.
3. Poista avain.

AVAAMINEN

1. Aseta avain lukkoon ja käännä ¼ kierrosta vasempaan.
2. Lukko siirtyy automaattisesti kuljetusasentoon palautusjousten ansiosta, kun irrotat otteesi lukosta.

Huom! Palautusjouset on vaihdettava jos lukko ei palaudu avattaessa. Uusia avaimia tilattaessa on välttämätöntä aina ilmoittaa avaimen numero, joka on merkitty lukon alkuperäisiin avaimiin ja joka ostohetkellä merkitään myös takuukortissa sille varattuun tilaan. Avaimia tilattaessa on otettava yhteys myyjäliikkeeseen ja takuukortti on aina esitettävä ostajan henkilöllisyyden toteamiseksi.

