

SISÄLLYSLUETTELO

	Sivu		
Yleistä	3—6	Rengaskoot	18
Ajoasento	44—45	Renkaan vaihto	19—20
Etunapa	22—23	Sachs Commander	
Etuvaihtajan säätö	36	vaihejärjestelmän säätö	37—38
Heijastimet	13	Satula	8
Housunlahkeen kiinnittäminen	10	Satulan kannatinputki	8
Jarruttaminen	14	Säilyttäminen	46
Keskiölaakeristo	9	Takanapa, jarrullinen	24
Ketjut	11—12	Takanapa, 3-v yleistä vaihtamisesta	25
Ketjuvaihtajat, yleistä vaihtamisesta	32	Takanapa, 3-v Shimano Positron	26—27
Kilpaventtiilit	17	Takanapa, 3-v Torpedo	28—29
Liikenneohjeet	47—51	Takanapa, rataspakka	30
Lukko	7	Takavaihtajan säätö, Shimano Positron	33
Miten välitykset lasketaan	42	Takavaihtajan pianolangan vaihtaminen,	
Ohjainkannatin	8	Shimano Positron	34
Ohjauslaakeristo	9	Takavaihtajan säätö, muut	35
Opi jarruttamaan oikein	14	Takuuehdot	52
Pikalukitusakseli	23	Takuukortti	53
Polkimet	10	Torpedo 3-vaihenapa	
Pumppu	17	Sachs-ketjuvaihteella	39—40
Pyörien asento	13	Tuubirenkaat	21
Pyörien puolaus	16	Valot	13
Pyörän puhdistaminen	46	Vannejarrut	14—15
Pyörän päälle nouseminen	43	Venttiilit	17
Rataspakka	31	Vihjeitä vaihteiden käytöstä	42
Renkaat, sisäkumit	16—21	Välitystaulukko	41, 40