




Kuva 4





Kuva 5



Kuva 6



Kuva 7



2	Jarrukenkä	12	Lukkorengas	22	Lukitusmutteri	32	Lukitusrenas
4	Rullapidin	13	Vaihteensiirrin	23	Vaihdetappi	33	Jarruvarren pidin
5	Rullapidin	14	Palautusjousi	24	Laippamutteri	34	Ruuvi M 6 x 14
6	Rulla	15	Kytkimenlevy	25	Lukitusmutteri	35	Laippamutteri M6
7	Lukituslevy	16	Kytkin	26	Kaulamutteri	36	Lukitusaluslevy
8	Lukitusrenas	17	Palautusjousi	27	Jarruvarsi	37	Kuularenas
9	Planeettapyörän pidin	18	Jousen kansi	28	Kiristysjousi	38	Vaihdevarsi
10	Hammaskehä	19	Kuularenas	29	Kiristysjousi	39	Vaihdelangan kiinnityssarja
11	Navan akseli	20	Vetäjä	30	Pölysuoja	40	Ruuvi ja levy
		21	Kartio	31	Ketjuratas		